



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАШПО З ФАЙБЕРСТОУНУ ТМ ENGARD

(ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ)

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ:



01

ОБОВ'ЯЗКОВО ВІДКРИЙТЕ ДРЕНАЖНИЙ ОТВІР

Перед використанням на відкритому повітрі видаліть заглушку/просвердліть отвір у зазначеному місці. **Без дренажу вода накопичується, замерзає взимку й може призвести до розтріскування.**

02

УНИКАЙТЕ ПРЯМОГО КОНТАКТУ З ПОВЕРХНЯМИ, ЯКІ УТРИМУЮТЬ ВОЛОГУ

Встановлюйте кашпо на ніжки, підставки або плитку, щоб забезпечити вентиляцію знизу.

03

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СКУПЧЕННЯ ВОДИ ВСЕРЕДИНІ

Завжди використовуйте дренажний шар (керамзит, гравій). Не залишайте кашпо на зиму з вологим ґрунтом — особливо в умовах заморозків.

04

ЗИМОВЕ ЗБЕРІГАННЯ:

Рекомендується заносити кашпо в укрите місце або повністю спустошувати та перевертати на зиму. Або — накривати водонепроникною тканиною та забезпечити дренаж.

05

НЕ ПІДНІМАТИ, ТРИМАЮЧИ ЗА КРАЇ

Під час переміщення тримайте за основу. Файберстоун хоч і міцний, але може тріснути від згинального навантаження на краї.

06

НЕ БИТИ, НЕ КИДАТИ

Це не пластик — при ударі або падінні можливі сколи й тріщини.

07

ОЧИСТКА

Тільки м'яка губка та вода. Не використовувати агресивні хімікати або щітки з металевим ворсом.

